

SKÖTSELANVISNING

BADRUMSGOLV MED INTEGRERAT YTSKIKT

INSTALLATIONSSTÄDNING

- Rengör golvet med ett mildt allrengöringsmedel. Skölj efteråt med vatten. Vid svårare fläckar använd T-sprit. Om det inte går använd Aceton.

UNDERHÅLL

- De flesta fläckar kan tas bort med ett mildt allrengöringsmedel. Följ fabrikantens doseringsanvisningar. Skölj alltid golvet med vatten efter att ett rengöringsmedel har använts. Tänk på att överblivet vatten som torkar på golvet lämnar kvar smuts som ger flammiga och fula ytor.
- Vid svårare fläckar använd T-sprit. Vid rengöring med starka kemikalier är det lämpligt att alltid börja med väl utspädd lösning och vid behov öka koncentrationen.
- Golvbrunnen ska rensas kontinuerligt. Vrid med fördel upp röret (det går lättare åt ena hållet). Vid behov dra ut röret och ta upp och rengör.
- Golvet kan rengöras med både torr- och våtmoppning.
- Golvet ska med fördel städas kontinuerligt med ett mjukt polerbart vax.
- Polering görs vid behov.

FÖRBUD

- Ingen håltagning eller annan åverkan får ske i/på golvet.
- UV-lampor är inte tillåtna i badrummet.

TÄNK PÅ ATT

- Spill ska alltid torkas upp så snart som möjligt, vissa kemikalier kan annars ge missfärgningar på golvet. Torka rent med vatten efteråt.
- Golvet skadas av starka kemikalier som aceton, thinner och förtunning.
- Var uppmärksam på att vissa färgämnen i plasttrasmattor, halkskydd under badrumsmattor, tryck av plastpåsar, gummihjul och möbeltassar och fötter av gummi kan ge upphov till bestående missfärgningar.
- Grov stålull eller skurnylon samt kraftskurmedel repar och mattar ner plastmaterialet.

